

Anleitung LED BONDIC® Pro:

Batterien (4xLR44) sind im Lieferumfang enthalten!

- Vor dem Gebrauch Batteriesicherung entfernen, in dem man das Batteriefach aufschraubt und die kleine Plasticscheibe entfernt.
- Batteriewechsel: Fach aufschrauben, Batterien inkl. Trägerröhrchen entnehmen, Batterien aus dem Röhrchen schieben und neue Batterien dort einlegen (dabei auf die gleiche Richtung achten!). Röhrchen inkl. Batterien in den Lampenkörper einführen, auch dabei auf die richtige Polung achten. Deckel fest aufschrauben.
- Lampe durch Druck auf den Schalter ein-/ausschalten.

1. Allgemeine SICHERHEITS- und WARNHINWEISE LED BONDIC® und LED BONDIC® Pro

- Das Gerät nicht in Räumen betreiben, in denen sich brennbare Stoffe oder Gemische befinden.
- Nicht direkt in den Lichtstrahl blicken
- Aufbewahrung an einem trockenen und staubgeschützten Ort.
- Nicht in Wasser tauchen oder mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Nicht fallenlassen, dadurch Beschädigung möglich.
- Gerät nicht umbauen oder verändern, nur Originalteile verwenden.
- Bitte vor Verwendung Montage- und Gebrauchsanweisung lesen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED BONDIC® (Pro) ist bestimmt für die Aushärtung von lichthärtenden Kunststoffen. Eine andere oder darüber hinausgehende Anwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und für hieraus resultierende Schäden wird keine Haftung übernommen.

3. Entsorgung

Die LED BONDIC® (Pro) darf nicht als Hausmüll behandelt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden.